

Hướng dẫn nhanh cách sử dụng App Adsun GPS

Với ứng dụng Adsun GPS, bạn có thể theo dõi và quản lý phương tiện mọi lúc, mọi nơi chỉ bằng điện thoại. Từ việc kiểm tra vị trí xe theo thời gian thực, theo dõi thời gian lái xe, xem các báo cáo vi phạm đến chia sẻ hành trình và tra cứu lịch sử di chuyển, mọi thao tác đều được thực hiện nhanh chóng ngay trên ứng dụng.


Trong bài viết này, Adsun sẽ hướng dẫn nhanh 6 tính năng được sử dụng nhiều nhất, giúp bạn khai thác hiệu quả App Adsun GPS trong quá trình quản lý và vận hành đội xe.

1. Xem vị trí hiện tại của xe
2. Kiểm tra thời gian lái xe
3. Xem báo cáo vi phạm thời gian lái xe liên tục
4. Hướng dẫn chia sẻ hành trình cho khách hàng
5. Hướng dẫn xem lịch sử hành trình xe
6. Cách xem xe quá tốc độ

1. Xem vị trí hiện tại của xe

Bước 1: Mở app → chọn icon “**Bản đồ**” màu “**tím**”


Bước 2: Nhấn vào biểu tượng  chọn xe cần xem vị trí




Giao diện hiện ra vị trí xe và trạng thái xe

2. Kiểm tra thời gian lái xe


Bước 1: Chọn "Danh sách xe".



Bước 2: Chọn xe → nhấn vào biểu tượng màu “**xanh biển**” phía dưới màn hình.



Bước 3: Kéo xuống để xem thời gian lái xe của tài xế ở mục “Thông tin lái xe”



Thông tin hiển thị bao gồm:

(1) Thời gian lái xe liên tục: Khi xe chạy với vận tốc ≥ 3 km/h liên tục mà không có thời gian nghỉ từ 5 phút trở lên (đối với taxi, bus nội tỉnh) hoặc từ 15 phút trở lên (đối với các xe kinh doanh còn lại)

(2) Thời gian lái xe trong ngày: Tổng thời gian xe chạy với vận tốc ≥ 3 km/h, tính từ 00:00 đến 24:00.

(3) Thời gian lái xe trong tuần: Tổng thời gian lái xe trong ngày (2) trong vòng 1 tuần.

Cách xử lý :


Thời gian lái xe theo quy định 1 tài xế không được chạy quá 4h - Chạy 4h phải dừng nghỉ 15p. Hoặc sử dụng thẻ tài xế (RFID) để đổi tài. Định vị sẽ phát tiếng bíp cảnh báo nếu xe chạy gần tới 4h (3h50p)

3. Xem báo cáo vi phạm thời gian lái xe liên tục

Bước 1: Mở app Adsun GPS → chọn “**Báo cáo tổng hợp**”

Bước 2: chọn “Công ty” → chọn “đội xe” → chọn “thời gian” & “biển số xe” cần theo dõi

Bước 3: nhấn nút “XEM”






Màn hình hiện thông tin số lần vi phạm từng ngày theo thời gian Quý khách kéo xuống cuối sẽ có thông tin tổng hợp số lượng vi phạm trong thời gian đã chọn.

4. Hướng dẫn chia sẻ hành trình cho khách hàng

Bước 1: Mở app Adsun GPS → Chọn mục “Danh sách xe”

Bước 2: Chọn xe muốn chia sẻ → Chọn biểu tượng chia sẻ bên phải biển số.

Bước 3: Copy link share và chọn số phút chia sẻ cho khách hàng




5. Hướng dẫn xem lịch sử hành trình xe

Bước 1 : Mở app Adsun GPS → Chọn mục “**Hành trình xe**”

Bước 2 : Nhấn vào biểu tượng 🔍 (*kính lúp*) ở góc phải để chọn xe → Tiếp tục chọn khoảng thời gian cần xem ở thanh phía dưới

**Nếu muốn xem mốc thời gian khác, chọn “Khác” rồi tùy chỉnh ngày giờ*

Bước 3 : Nhấn “**Phát**” 🎬



→ Xe sẽ bắt đầu di chuyển trên bản đồ

→ Toàn bộ lộ trình sẽ hiển thị chi tiết: điểm dừng/đỗ, tốc độ, thời gian


Quý khách có thể: Phát hiện xe đi sai tuyến, chạy ngoài giờ. Kiểm tra thời gian thực tế so với kế hoạch

6. Cách xem xe quá tốc độ

App chỉ hỗ trợ xem nhanh chưa có thống kê báo cáo

Bước 1: Đăng nhập vào App → Bên phải có hình chuông → Bấm vào sẽ có cảnh báo (Nếu xe có vi phạm sẽ hiển thị thông báo, và có thông báo đẩy trên ĐT nếu có cài đặt).

Bước 2: Ấn vào thông báo vi phạm để xem chi tiết.



Cách xử lý :

- Tốc độ sẽ không cập nhật theo từng cung đường (*Trừ đường cao tốc*)
- Tốc độ được cập nhật theo loại xe quy định giao thông và khai báo đúng loại xe, kích hoạt lên hệ thống.
- Định vị sẽ phát tiếng bíp nếu xe chạy quá tốc độ

Trên đây là 6 tính năng được sử dụng phổ biến trên App Adsun GPS, giúp Quý khách theo dõi phương tiện, quản lý tài xế và kiểm soát hoạt động của đội xe một cách nhanh chóng, thuận tiện ngay trên điện thoại.

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng App Adsun GPS, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH Adsun để được hướng dẫn và hỗ trợ nhanh chóng.

