

# Hướng dẫn xem báo cáo theo quy định của BXD

Để hỗ trợ Quý khách quản lý phương tiện hiệu quả và đưa ra các quyết định chính xác dựa trên dữ liệu thực tế, phần mềm Adsun cung cấp nhiều loại báo cáo trực quan, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của xe mọi lúc, mọi nơi.

Trong bài này, Adsun sẽ hướng dẫn xem các báo cáo quan trọng, bao gồm:

1. Báo cáo tổng hợp
2. Báo cáo cuộc xe
3. Báo cáo dừng/đỗ
4. Báo cáo nhiên liệu
5. Báo cáo nhiệt độ

## Ứng dụng

Quý khách chọn các loại báo cáo mà Quý khách muốn xem :



### 1. Báo cáo tổng hợp

Theo dõi toàn bộ hoạt động của xe chỉ trong một báo cáo duy nhất. Báo cáo tổng hợp giúp Quý khách nhanh chóng nắm được quãng đường, thời gian hoạt động, thời gian dừng đỗ và nhiều thông tin quan trọng khác trong khoảng thời gian mong muốn.

**Bước 1:** Mở app → Ấn chọn “**Báo cáo tổng hợp**”

**Bước 2:** Chọn xe và thời gian muốn xem báo cáo → Ấn “**Xem**”

## Bước 1



## Bước 2

Nhấn "Xem" để bắt đầu tải báo cáo





## 2. Báo cáo cước xe


Quản lý chi tiết từng chuyến đi một cách trực quan. Tính năng Báo cáo cước xe giúp Quý khách kiểm tra thời gian xuất phát, điểm đến, quãng đường và thời lượng của từng hành trình.

**Bước 1:** Mở app → Ấn chọn **“Báo cáo cước xe”**

**Bước 2:** Chọn xe và thời gian muốn xem báo cáo → Ấn **“Xem”**

**Bước 1**

**Bước 2**

Nhấn "Xem" để bắt đầu tải báo cáo





### 3. Báo cáo dừng đỗ

Kiểm soát chính xác thời gian và địa điểm xe dừng đỗ. Báo cáo giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi lịch trình, các điểm dừng bất thường và tối ưu hiệu quả vận hành.

**Bước 1:** Mở app → Ấn chọn “**Báo cáo cuộc xe**”


**Bước 2:** Chọn xe và thời gian muốn xem báo cáo → Ấn “**Xem**”

**Bước 1**



**Bước 2**

Nhấn "Xem" để bắt đầu tải báo cáo




## 4. Báo cáo nhiệt độ

Theo dõi nhiệt độ thùng xe đông lạnh theo thời gian thực và lịch sử. Có thể xem dữ liệu dưới dạng bảng báo cáo hoặc biểu đồ để dễ dàng đánh giá biến động nhiệt độ.

**Bước 1:** Mở app → Ấn chọn “**Báo cáo nhiệt độ**”

**Bước 2:** Chọn dạng hiển thị báo cáo: “**báo cáo**” hoặc “**đồ thị**”

**Bước 3:** Chọn thời gian & xe muốn xem báo cáo → Ấn “**Xem**”




## 5. Báo cáo nhiên liệu

Theo dõi mức nhiên liệu và biến động tiêu hao một cách trực quan. Báo cáo hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát lượng nhiên liệu theo thời gian thực, đánh giá hiệu quả sử dụng của từng phương tiện.

**Bước 1:** Mở app → Ấn chọn “**Báo cáo nhiên liệu**”


**Bước 2:** Chọn dạng hiển thị báo cáo: “**báo cáo**” hoặc “**đồ thị**”

**Bước 3:** Chọn thời gian & xe muốn xem báo cáo → Ấn “**Xem**”



## Website

Sau khi đăng nhập vào Website → Quý Khách chọn **“Báo cáo”** → chọn **“Báo cáo Bộ Xây Dựng”**



Ở màn hình này Quý Khách có thể xem được các loại báo cáo

- Báo cáo hành trình
- Báo cáo dừng đỗ
- Tốc độ xe
- Thời gian lái xe liên tục
- Thời gian lái xe trong tuần theo tài
- Tổng hợp vi phạm
- Vi phạm tốc độ xe
- Thống kê vi phạm tốc độ xe
- Vi phạm TG 4h liên tục
- Vi phạm TG 10h/ngày
- Vi phạm truyền dữ liệu

Sau khi click vào **báo cáo muốn xem** Quý Khách chọn xe cần xem thông tin → **“Xem”**

Trên đây là hướng dẫn xem các báo cáo quan trọng trên App và Website Adsun theo quy định của Bộ Xây dựng.

Nếu trong quá trình sử dụng Quý khách gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ xem, xuất và kiểm tra các loại báo cáo, vui lòng liên hệ **Tổng đài Chăm sóc Khách hàng Adsun** để được đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ nhanh chóng.

